

Conseils de sécurité

Bien que toutes les précautions aient été prises pour le débarrasser d'éventuels bords coupants, prenez les précautions qui s'imposent au nettoyage ou à la manipulation du chariot, pour éviter tout risque de blessure contre les bords métalliques nus.

Ne surchargez pas le plan de travail ou l'étagère, pour éviter de les gondoler.

Description du produit

- Table pliante en inox - 1200 x 600 x 900mm
- Table pliante en inox -1800 x 600 x 900mm

Montage



Remarque : Veillez à vérifier que les matériaux d'emballage ne dissimulent pas des petites pièces qui pourraient s'être détachées pendant le transport.

1. Retirez la pellicule de protection, en veillant à ne pas rayer les surfaces
2. Posez l'étagère inférieure sur sa tranche, par terre **[A]**.
3. Soulevez les pieds munis des barres les plus courtes en premier, puis les pieds de l'autre côté **[B & C]**.
4. Faites coulisser les cales de charnière sur les articulations. Vérifiez qu'elles sont bien calées, pour éviter qu'elles ne se replient **[D & E]**.
5. Mettez la table à la verticale et veillez à ce que les vis et écrous Nylock soient bien serrés **[F]**.
6. Retirez la pellicule de protection, en veillant à ne pas rayer les surfaces.



Remarque : Ajustez les pieds si nécessaire, pour mettre de niveau la table.

7. Avant la première utilisation, ALV préconise le nettoyage à fond de la table à l'aide d'un produit de nettoyage adapté. Nettoyez les résidus de nettoyage et séchez à fond.

Nettoyage, entretien et maintenance

- Nettoyez la table régulièrement à l'aide d'un produit de nettoyage qui convient aux surfaces en inox.
- N'oubliez pas de toujours éliminer les résidus de produit de nettoyage, qui risquent de décolorer les surfaces de la table.
- Ne laissez jamais une surface de chariot humide, pour éviter le risque de décoloration.