

Conseils de sécurité

- Bien que toutes les précautions aient été prises pour éviter les bords coupants, nous vous recommandons de prendre les précautions qui s'imposent pour nettoyer ou déplacer la table de préparation, afin d'éviter de vous blesser sur un bord métallique nu.
- Ne surchargez pas le plan de travail ou les étagères, qui risqueraient de ployer sous l'excédent de charge.

Description du Produit

- Comptoir de préparation inox 1500 x 1200 x 600mm mm
- Comptoir de préparation inox 1500 x 1800 x 600mm

Montage













Remarque : veillez à vérifier que les matériaux d'emballage ne contiennent pas des pièces qui auraient pu se détacher pendant le transport.

1. Retirez la pellicule de protection, en veillant à ne pas rayer les surfaces.
2. Posez l'étagère inférieure **(i)** sur sa tranche, par terre **[A]**. L'étagère inférieure est munie de fentes pour les pieds, à chaque angle.
3. Insérez les pieds arrière (les deux plus longs) **(ii)** dans l'étagère inférieure, en alignant l'emboîtement sur les lignes marquées sur le pied.
4. Faites coulisser le plan de travail **(iii)** sur les deux pieds, en alignant les emboîtements sur les lignes marquées sur le pied **[B]**.
5. Insérez les deux pieds les plus courts **(iv)** à travers les emboîtements avant de l'étagère inférieure et dans les emboîtements du plan de travail, en alignant les emboîtements sur les lignes marquées sur le pied.
6. À l'aide de vis sans tête **(v)**, vissez sans serrer l'étagère inférieure et le plan de travail sur les pieds à l'aide de la clef **(vi)**, puis mettez l'ensemble debout **[C, D, E]**. Vissez les vis après avoir vérifié le bon positionnement des étagères.
7. Glissez un joint en caoutchouc **(vii)**, puis une bague **(viii)** sur chacun des pieds arrière et jusqu'au plan de travail.
8. Abaissez la petite étagère **(ix)** sur les pieds arrière **[F]** à la hauteur désirée. Calez les emboîtements de fixation (reliés à l'étagère) à leur place à l'aide des vis sans tête **(v)**, puis serrez.
9. Glissez un joint en caoutchouc puis une bague sur chacun des pieds arrière et jusqu'à la petite étagère plus bas.
10. Placez l'étagère supérieure **(x)** sur les quatre pieds et caliez-la à l'aide des vis sans tête restantes **[G]**.

Avant la première mise en service, ALV vous recommande de nettoyer les surfaces de la table à l'aide du produit de nettoyage qui convient. Débarrassez la surface de tous résidus de nettoyage et séchez-la à fond.

Nettoyage, entretien et maintenance

- Nettoyez régulièrement à l'aide du produit de nettoyage qui convient aux surfaces en inox.
- N'oubliez pas de toujours éliminer les résidus de produit de nettoyage. Ils risquent de décolorer les surfaces de la table.
- Veillez à toujours essuyer la surface humide, pour éviter tout risque de décoloration.

	(i) x1		(vi) x 1
	(ii) x 2		(vii) x 4
	(iii) x 1		(viii) x 4
	(iv) x 2		(ix) x 1
	(v) x 16		(x) x 1

A



B



C



D



E



F



G

